

STEP 1



まず貼りたい箇所の
汚れほこりをキ
レイにします。

STEP 2



裏紙をゆっくりはがします。

STEP 3



位置決めして貼ります。

STEP 4



ゆっくり空気を出す感じで押さええます。

STEP 5



最後に透明フィルムを剥がして完成。



フィジカルディスタンスライン
と併用いただくと更に効果的です。

使用上のご注意

- 貼り付ける面のホコリ、水分、油分などをよく拭き取り、しっかり押さえて貼り付けてください。
- 強い粘着力のため、引きはがす時にご注意ください。
- アスファルトには、使用しないでください。
- 直射日光が当たらない涼しい場所に保管してください。
- 用途以外には使用しないでください。